



## Heizung entlüften

### Benötigt wird:

- Heizungs-Vierkantschlüssel (ca. 5 Euro im Baumarkt)
- Schüssel oder Eimer

Auf der anderen Seite der Heizung, an der sich das Thermostatventil befindet, sitzt das Entlüftungsventil. Meistens ist es noch unter einer Kappe. Bei Heizungen, die ein zusätzliches Strahlblech oder Gehäuse haben, muss dieses noch entfernt werden. Die Demontage des Gehäuses ist manchmal etwas trickreich.

Kleiner Tipp: Häufig verbirgt sich eine Klammer oder eine Schraube unter dem Firmenschild des Heizungsherstellers.

Ist das Entlüftungsventil zugänglich, wird die Heizung auf die höchste Stufe aufgedreht. Wird die Heizung langsam warm, geht man zum Entlüftungsventil und hält die Schüssel darunter. Dann wird das Ventil langsam mit dem Vierkantschlüssel aufgedreht.

Die Luft entweicht und die Heizung füllt sich wieder mit Wasser. Wenn das Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, wird es wieder zu gedreht – fertig.

Nun nur noch gegebenenfalls das Gehäuse wieder montieren und die Heizung ist wieder instand gesetzt.

